

## Seenotfall

Ein Notruf wird angeordnet:

Roten Schutzdeckel (Aufschrift „Distress“) am UKW-Funkgerät anheben und den Knopf mehrere Sekunden drücken - es folgt ein Quittungston, Knopf loslassen.

Abwarten - innerhalb kurzer Zeit erfolgt eine Bestätigung.

Das Mikrofon in die Hand nehmen (das Funkgerät müsste selbsttätig auf Kanal 16 geschaltet haben), die Sendetaste am Mikrofon oben rechts drücken und aus ca. 10 cm Entfernung normal in das Mikrofon sprechen:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

hier ist Segelyacht

AHOI AHOI AHOI

Delta Delta 3494, MMSI 2112022130

MAYDAY AHOI Delta Delta 3494

Unsere Position ist ..... (ablesen am GPS/Kartenplotter, oder Funkgerät)

Folgendes ist passiert.....

Es sind ..... Personen an Bord.

Wir brauchen umgehend Hilfe.

OVER

Die Sendetaste am Mikrofon loslassen und auf Antwort warten.

Im Weiteren gilt: zum Senden/Sprechen: die Sendetaste am Mikrofon drücken und halten, zum Zuhören die Sendetaste loslassen!

Englisch:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

this is sailingyacht

AHOI AHOI AHOI

Delta Delta 3494, MMSI 211202130

MAYDAY AHOI Delta Delta 3494

Our Position is ..... (ablesen am GPS/Kartenplotter)

Following happens.....

We are ..... persons on board.

We need help immediately.

OVER